

TSCK KIT PULIZIA PER SAX TENORE

Un kit utile per la pulizia e la manutenzione del sax tenore, completo di tutti gli articoli necessari. Il kit contiene un panno in cotone per la pulizia esterna, due spugnette di dimensioni diverse per la pulizia interna, grasso per sugheri Superslick, porta ance Faxx, spazzolino per la pulizia del bocchino, spazzolino/scovolino per chiavi.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Kit per la pulizia del Sax Tenore

Contiene: un panno in cotone per la pulizia esterna, due spugnette di dimensioni diverse per la pulizia interna, grasso per sugheri Superslick, porta ance Faxx, spazzolino per la pulizia del bocchino, spazzolino/scovolino per chiavi