

CC21

# BLOCCO DI SICUREZZA PER ESPOSITORI DI CHITARRE

Dispositivo utile a ridurre il maneggiamento degli strumenti esposti e a prevenire furti. Compatibile con espositori per chitarra serie "Wide".



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Riduce il maneggiamento degli strumenti esposti

Compatibile con espositori per chitarra serie "Wide"