

CC33

PARAURTI DA PARETE

Il paraurti, assicurato alla parete grazie a un'apposita striscia adesiva, fornisce la massima protezione dall'urto dello strumento contro il muro. Non è consigliabile l'uso di reggi-chitarra da parete.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protezione dall'urto dello strumento

Striscia adesiva inclusa per attaccare il paraurti al muro

SPECIFICHE

Misure (LxAxP) 7,6x1,3x2,5 cm