

C-6B

CAPOTASTO PER CHITARRA RESOFONICA, SERIE ORIGINAL C-6

Shubb Capo è il capotasto che elimina i soliti problemi intonazione e accordatura. La sua morbida ed elastica gomma è appositamente progettata per funzionare come un dito, in modo da non piegare le corde sopra i tasti. La sua azione di chiusura è proprio come quella della tua mano, in modo da non tirare la corda fuori centro. Di conseguenza, non è necessaria nessuna ri-accordatura una volta montato! A differenza di altri capotasti per Dobro che si attaccano solo alle corde, i morsetti SHUBB si attaccano solidamente al manico per fornire grande timbro. Utilizza la stessa azione di bloccaggio brevettato degli altri capo Shubb per chitarra, e si allinea toccando il tasto, non ad occhio, rendendo il montaggio veloce e preciso. Questo è il miglior capotasto mai messo su una chitarra resofonica.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bronze lucido

Estremità arrotondate: più morbide al tatto

Sagomato

Roller design: azione fluida, geometria superiore, riduce l'usura

Non adatto a chitarre stile Weissenborn con collo cavo, perchè troppo profondo e fragile